

GX120-ME ガス式鋏打機施工要領書 (レベルバンド床面固定)

施工手順



1.ガス収納室にガス缶を挿入(黒いクリップ部分がカチッとハマるまで押し込む)



2.残量ゲージボタンを押しガスの残量が十分あることを確認



3.ネイル装填口から鋏(ピン)を挿入



4.ネイルプレッシャーを解除し、鋏を適正な位置にセット



5.本体を打鋏面に強く押し当て密着させ、トリガーを引く



6.適正に打鋏されていることを確認